



Wie wird gemessen? Rollo in PVC-Kassette (verschraubt).

Um für Sie ein perfektes Rollo anzufertigen, müssen wir die folgenden Maße Ihres Fensters kennen:

Bestellbreite:

Breite 1 – Bei der Bestellung sollten Sie uns **die Breite des Fensters zusammen mit Fensterglasleisten** angeben, d.h. den Abstand zwischen der äußeren Kante der linken Fensterglasleiste und der äußeren Kante der rechten Fensterglasleiste. **Diesen Wert geben Sie, bitte, in den Konfigurator ein.**

Breite 2 – Bei der Bestellung sollten Sie uns auch **die lichte Breite der Fensterscheibe** angeben. Die lichte Breite der Fensterscheibe ist der Abstand zwischen der linken und der rechten Scheibendichtung. **Diesen Wert tragen Sie in das Feld „ANMERKUNGEN ZUR BESTELLUNG“ ein – die Bestellzusammenfassungs-Etappe im Warenkorb des Online-Shops.**

Bestellhöhe:

Bei der Bestellung sollten Sie uns **die Höhe des Fensters zusammen mit Fensterglasleisten** angeben, d.h. den Abstand zwischen der unteren Kante der unteren Fensterglasleiste und der oberen Kante der oberen Fensterglasleiste. **Diesen Wert geben Sie, bitte, in den Konfigurator ein.**

