



Wie wird gemessen? Wandrollo in ALU-Kassette.

Um für Sie ein perfektes Rollo anzufertigen, müssen wir die folgenden Maße Ihres Fensters kennen:

Bestellbreite:

A – bei der Bestellung sollten Sie uns die geplante **Breite des Rollobehanges** angeben.

Achtung! Die Gesamtbreite des Rollos – **C** – ist um 45 mm größer als die Breite des Rollobehanges – **A** -, die Sie uns bei der Bestellung angeben sollten. Dies ist bei der Planung der Montagestelle zu berücksichtigen – Sie sollten darauf achten, dass das Rollo nicht zu groß ist, was besonders wichtig bei der Montage in eine Fensternische ist.

Bestellhöhe:

B – bei der Bestellung sollten Sie uns die geplante **Gesamthöhe des Rollos** angeben.

